

Электроконвекторы



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград(4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ravikom.nt-rt.ru || эл. почта: rmv@nt-rt.ru

Электроконвектор ЭВУС (ЭВНС)

Электроконвектор — универсальный бытовой прибор, предназначенный для обогрева жилых и иных помещений путем естественной конвекции.

Установка: установка не требует особых навыков. Понадобится минимальный набор инструментов.

Виды установки:

а) Напольный. Устанавливаем ножки на конвектор с помощью саморезов.

б) Настенный. Крепим установочные кронштейны на стену, затем устанавливаем на кронштейны сам прибор.

Мощность — параметр, по которому осуществляют подбор обогревателя в помещение.

Расчет: Примерно 1кВт мощности на 10м², при наличии основного отопления.

Конструктивные особенности: Уникальная конструкция корпуса позволяет увеличить естественную циркуляцию воздуха, что способствует равномерному прогреву помещения и снижению температуры на корпусе изделия. Отсутствие движущихся деталей и узлов способствует бесшумной работе прибора и его долговечности.

Технические характеристики:

Конвекторы	Универсальный	Универсальный	Универсальный
	ЭВУС-1,0	ЭВУС-1,5	ЭВУС-2,0
Номинальная потребляемая мощность, кВт(+5% -10%)	1	1,5	2
Переключение по мощности, кВт	0,5/1,0	0,75/1,5	1,0/2,0
Напряжение сети питания, В / Класс защиты от поражения электрическим током	220 / 1		
Частота переменного тока, Гц	50		
Степень защиты	IP22		
Тип и количество нагревательных элементов	ТЭНР42-A10/	ТЭНР56-A10/	ТЭНР72-A10/
	0,5 S 220	0,75 S 220	1,0 S 220
	— 2шт.	- 2 шт.	- 2 шт.
Габаритные размеры изделия, мм, (без установленных кронштейнов и ножек для напольной установки).	570x440x70	670x440x70	820x440x70
Масса, кг, не более	3,5	4	5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград(4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ravikom.nt-rt.ru || эл. почта: rmv@nt-rt.ru